
Ona plus Cappuccino





本製品を使用する前に、付属の取扱説明書をお読みください。 また、安全上のご注意を必ずお読みください。

PHILIPS Saeco

1 一般的な情報

本製品は1杯または2杯のエスプレッソコーヒー 抽出、またミルクを泡立てるためのスチームや 給湯を供給するための製品です。 製品正面のコ ントロールパネルは分かりやすいマークによっ て表示しています。

ご家庭でのご使用のためにデザインされています。業務用製品として連続使用することには適しておりません。

♠警告!以下に記載した原因による損傷に
ついては、保証は適用されません。

- ・本来の目的に反したご使用による場合。
- ・修理が弊社指定のサービスセンターで行われ なかった場合。
- ・電源コードを改ざんされた場合。
- ・本製品のどこかを改ざんされた場合。
- ・オリジナルではないスペアパーツや付属部品 を使用された場合。
- ・除石灰作業を行わなかった場合や、0℃以下の 環境で使用、もしくは保管された場合。

これらの場合、保証は無効となりますので、あらかじめご了承ください。

1.1 安全上のご注意

三角形を用いたマークはお使いになる方の安全のために重いになる方の安全のために重要な情報を示しています。お客様の被害や損害を防ぐために、必ず従ってください。

マシンの一部やコントロールパネルなどのイラストを本取扱説明書の最初のページに記載しています。説明書本文に数字が記載されている場合は、その数字のイラストを参照してください。

■ このマークは本製品のよりよいご使用の ■ ために、弊社が推奨する重要な情報を記載しています。

1.2 本取扱説明書のご使用方法

本取扱説明書は、すぐに取り出せるところに保管し、本製品をご使用になる全ての方がご覧になれるようにしておいてください。

また、ご不明な点はサエコサービスセンター (TEL:050-5525-7025) までご連絡ください。

2 安全規定



電源プラグを水に浸さないでください。回線が ショートする恐れがあります。

スチームとお湯の使用はヤケドをする恐れがあります。身体に向けてスチーム給湯ノズルを向けないでください。スチーム・給湯ノズルは十分ご注意の上、ご使用ください。

使用目的

本製品は日本国内のみで使用してください。 改造をしたり、不法な目的のためにマシンを使わ ないでください。心身ともに健康な成人によって、 もしくはその方が監督者となってご使用ください。

電源

本製品は「15A 125V」と記された壁面のコンセントから直接お取りください。 また電源は交流 100V をご使用ください。

雷源コード

電源コードに損傷がある場合は本製品を使用しないでください。 万が一、損傷した場合はサエコサービスセンターへご連絡の上、新しいものをご購入ください。

電源コードは、鋭角な角や何か尖ったものに当たらないように、また熱源や油の近くでは使用しないでください。

電源プラグを抜くときはコードを持たずにプラ グを持って引き抜いてください。また差し込む 時は根元までしっかりと差し込んでください。 濡れた手では決して行わないでください。感電 の恐れがあります。

電源コードをテーブルまたは棚から垂らすことのないようにしてください。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よ くふき取ってください。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜い てください。

万一、異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてください。

子供の使用

子供など、取扱いに慣れていない人だけで使用したり、乳幼児などの手の届くところで使用しないでください。

ヤケドの危険

スチーム・給湯ノズルの噴出口に手や顔を近づけたり、触れないでください。

向きを変えるときは、黒いプラスチック(パナレロ)部分を持ち操作してください。

コーヒー抽出中にフィルターホルダーを外さないでください。抽出圧でお湯が噴出し、ヤケドの原因となります。

20 cm 8 in 20 cm 8 in

設置場所

本製品は平らで安定した場所、誰も倒す心配のない場所に置いてください。

0℃以下の場所に保管をしないでください。製品 内部に残っている水が凍結し、破損する恐れが あります。

屋外では使用しないでください。

高温ガス、電気コンロの上や近く、熱したオー ブンなどの近くには置かないでください。

クリーニング

クリーニングの前には、必ず電源を切り、プラグを抜き、本製品を冷ましてから行ってください。 本製品を水に浸けたり、水をかけないようにしてください。

分解・改造は絶対にしないでください。

水タンクに数日間溜まった水は使用しないでください。ご使用後は毎日水 タンクを洗って乾かし、使用する日ごとに新鮮な飲料水を入れてください。

設置スペース

本製品が適切に効率的に作動するために、以下 の記載に従ってください。

- ・平らな場所を選んで置いてください。
- ・万が一の場合に、すぐにコンセントから電源 コードをいつでも抜ける、埃が溜まりにくい 場所に置いてください。
- ・図 A の記載のとおり、マシンの側面・背面からスペースをお取りください。

マシンの保管

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから外してください。


外した電源コードは塵や埃から保護した上で、 子供の手の届かない乾燥した場所で保管してく ださい。

修理/メンテナンス

故障や破損、または落下後に破損が予想される場合は直ちに電源プラグを外してください。故障した製品は絶対に使用しないでください。また修理はサエコサービスセンターにて承ります。それ以外で修理が行われた場合、いかなる不具合が起きても弊社は損害賠償には一切応じません。

火災の場合

万が一、火災が起きた場合には二酸化炭素(CO₂) 消火器をご使用ください。水や粉末の消火器を 使用しないでください。



3 仕様

電源

100V 50 / 60Hz

マシンボディ素材

プラスチック

サイズ(幅×高さ× 奥行き)

 $270 \times 350 \times 300$ mm

重量

 $4 \, \mathrm{kg}$

電源コードの長さ

1.2 m

コントロールパネル

正面

フィルターホルダー

加圧型(自動泡立てバルブ機能)

水タンク

1.5 リットル - 取り外し可能

ポンプ圧

15 気圧(抽出時は9 気圧)

ボイラー

ステンレススチール

安全装置

温度ヒューズ、サーモスタット

本製品は家庭向けです。

意匠、仕様および性能の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。



4 設置

ご使用になる方と他の方々の安全のために、項 目2に記載している「安全規程」に従ってくだ さい。

4.1 梱包

オリジナルの梱包資材は、輸送の最中に製品を 保護するために制作しています。修理依頼など のために梱包資材を保管しておくことをお勧め します。

4.2 設置の手順

本製品を設置する前に、下記の安全に関する取扱説明をよくお読みください。

- ・マシンを安全な場所に置いてください。
- ・子供が本製品で遊ぶことのないようにご注意 ください。
- ・マシンを熱源、または火の近くに置かないでください。

製品を電源と接続する準備が整いました。

注意:初めて使用する場合や一定期間使用されなかった場合は各部品を洗浄してからご使用ください。

4.3 製品の接続

全型では、電力使用は危険を伴います。安全規則に では、でください。 損傷した電源コードは絶対に使用しないでくだ。

頂傷した電像は「下は配列に使用しないと、た さい。 万が一、損傷した場合は速やかにサエコサービ スセンターで取り替えてください。

本製品と電源コードと接続する前に、電源ボタンが必ず OFF であることを確認してください。

・電源は「15A 125V」と記載(刻印)されている 壁面のコンセントから直接お取りください






図3

4.4 水タンク

- ·(図1) 水タンク(3)を取り外してください。
- ・(図2) 水タンクをすすぎ、新鮮な飲料水を入 れます。(MAX: 縁から 2cm 程度下まで)
- ·(図1) 元の場所にグッと奥へ押し込みセット してください。

水タンクには新鮮な飲料水を入れてくだ ! さい(発泡水は入れないでください)。お 湯など、その他の液体は決して入れないでくだ さい。また水タンクが空の状態で製品の電源を 入れないでください: 水タンクの中に十分な水 があるのを確認してください。

4.5 空気抜き

初めての使用、または、2週間以上マシンを使 わなかった場合、必ず空気抜き作業をしてくだ さい。スチームを使用した後、製品を再始動さ せるために必要な作業です。

- ·(図3)-電源ボタン(2)を押してください。
- (図4) スチーム・給湯ノズルの下に何か容器 を置きます。
- ·(図5) スチーム・給湯ノブ(4)を左に回してノ ブを開いてください。
- ·(図 6) 抽出ダイヤル(16)を「"♥" | 位置に回 します。
- ・スチーム・給湯ノズル(パナレロ)から、お湯が 安定して出てくるまでお待ちください。
- ·(図 6) -抽出ダイヤル(16)を「"●" | 位置に戻し ます。
- ・給湯・スチームノブ(4)を右に回して、ノブを 閉じてください。容器を外します。

製品は動作準備ができました。

【注意:十分に大きい容器を使用してくだ さい。容器が一杯になると中断して、排 水を捨て容器を空にしてください。







図5







図25



4.7 ドリップトレイの高さ調節

ドリップトレイはカップサイズによって調節す ることができます。

ドリップトレイの高さ調節をするためには、次 の通り行ってください。

- ・(図24) ドリップトレイを取り外して、目皿を 外します。
- ・(図 25) ドリップトレイの下のサポートを製品 から取り外します。
- ・(図 26 27) サポートをひっくり返し、製品の 土台に差し込みます。
- ・(図28) ドリップトレイをサポートの上に置き、 目皿を乗せてください。

5 コーヒー抽出

警告! コーヒー抽出中にフィルターホル **!** ダーを左に回さないでください。脱落し てヤケドをする恐れがあります。

- ・この操作の最中、コーヒー温度ランプ(15)は点 滅することがあります。;これは故障ではなく 正常な状態です。
- ・使用する前にスチーム・給湯ノブ(4)が閉まっ ており、水タンクの中に十分な水があること を確認してください。
- ・(図3) 電源ボタン(2)を押します。
- ・コーヒー温度ランプ(15)が常に点灯するまでお 待ちください。

点灯:コーヒー抽出の準備ができました。

|注意:長時間、電源を入れた状態で放置 【しないでください。過熱防止機能が作動 し、自動的に電源が切れます。電源が自動的に 切れた場合は、すぐに電源は入りません。30分 以上冷ましてから電源を入れ直してください。



図28






図8





5.1 粉末コーヒーから抽出する

- (図8) 粉末用フィルター(11)をフィルターホルダー(10)にセッ トします。
- ・(図 11) コーヒー抽出部(6) にフィルターホルダーをはめてく ださい。
- ・(図12)-フィルターホルダーをこれ以上回らないところまで、 左から右へ回してください。

 (手を離すとホルダーは、ほぼ正 面に向きます)
- ·(図 14) 少量の水がフィルターホルダーから出てくるまで、抽 出ダイヤル(17)を""一"の位置に回してください。フィルター ホルダーを温めます。最初にコーヒー抽出する際には、この 作業を行うことをお勧めします。
- ・50cc 程度の水が抽出された時、抽出ダイヤル(17)を"●"の位置 に戻し抽出を止めてください。
- ・(図 16) フィルターホルダーを右から左に回して、マシンから 外してください。フィルターホルダーに残った水を捨てます。 粉末用フィルター(11)を交換する必要はありません。
- ・(図 9A) 一杯のエスプレッソ(コーヒー)の抽出には、付属の 粉末コーヒー用スプーンで1~15杯、2杯のエスプレッソ(コ ーヒー)の抽出には、2杯分の粉末コーヒーを入れます。フィ ルターの縁についたコーヒーはきれいに拭き取ってください。
- (図 11) -抽出部(6)へフィルターホルダー(10)をはめてください。
- ・(図12)-フィルターホルダーをこれ以上回らないところまで、 左から右へ回してください。

 (手を離すとホルダーは、ほぼ正 面に向きます)
- ・(図 13) あらかじめ、温めておいた1つもしくは、2つのカッ プをフィルターホルダーの下に置きます。カップが抽出穴の 下に正しく置かれていることを確認してください。
- ・(図 14) 抽出ダイヤル(17)を"♥"の位置に回します。
- ・お好みのエスプレッソ(コーヒー)の量が抽出されたら、抽出ダイ ヤル(17)を"●"の位置に戻し抽出を止めてください。抽出が終わ った後、数秒待ってからコーヒーのカップを外します。(図 15)
- ・(図 16) フィルターホルダーを左に同して取り外し、コーヒー カスを空にしてください。
- |注意:少量の水がフィルターホルダーに溜まっている場 合があります。これは故障ではなく正常な状態です。
- |注意 クリーニングのために:フィルターホルダーをマ シンから取り外し、飲料水(図17)で洗います。フィルタ ーホルダー、粉末用フィルターを綺麗に水洗いしてください。



図12






図14



図15




図16

5.2 ポッドコーヒーから抽出する

- \cdot (図 10) スプーンなどを使って、フィルターホルダー(11)の中 の粉末用フィルターを取り外します。
- ·(図 7A) ラバースペーサー (14)をフィルターホルダー(10)に セットします。
- \cdot (図 7B) フィルターホルダーへポッド用フィルター(14)をはめ てください。
- ·(図 12) フィルターホルダーをこれ以上回らないところまで、 左から右へ回してください。(手を離すとホルダーは、ほぼ前 面にきます)
- ・(図 14) 少量の水がフィルターホルダーから出てくるまで、抽 出ダイヤル(17)を""の位置に同してください。フィルター ホルダーを温めます。最初にコーヒー抽出する際には、この作 業を行うことをお勧めします。
- ・50cc 程度の水が出たら、抽出ダイヤル(17)を"●"の位置に戻し 抽出を止めてください。
- ・(図 16) フィルターホルダーを右から左に回して、マシンから 外してください。そしてフィルターホルダーに残った水を捨て ます。ポッド用フィルター(13)を交換する必要はありません。
- ·(図 9B) ポッドコーヒーをフィルターホルダーに置き、ポッ ドコーヒーの紙がフィルター内にきちんと収まっていることを 確認してください。
- (図 11) -抽出部(6)ヘフィルターホルダー(10)をはめてください。
- ・(図12)-フィルターホルダーをこれ以上回らないところまで、 左から右へ同してください。(手を離すとホルダーは、ほぼ前 面にきます)
- ・あらかじめ温めておいた1つのカップをフィルターホルダーの 下へ置きます。抽出穴の下に正しく置かれていることを確認し てください。
- ·(図 14) -抽出ダイヤル(17)を"♥"の位置に回します。
- ・お好みのエスプレッソ(コーヒー)の量が抽出されたら、抽出ダ イヤル(17)を"●"の位置に戻し抽出を止めてください。
- ・(図 16) 抽出し終わってから数秒待って、フィルターホルダー を左に回して取り外し、使用済のポッドコーヒーを捨ててくだ さい。
- |注意 クリーニング:フィルターホルダーをマシンから 【取り外し、飲料水(図 17)で洗います。フィルターホルダ ーとポッド用フィルターを綺麗に水洗いしてください。



図10








図7









6 コーヒーを選ぶために

本製品は一般に入手可能な様々なコーヒーを使用することが可能です。コーヒーは生産地やブレンドによって風味の変化があります。より、お客様好みの風味を見つけていただくために、様々なコーヒーを試されることをお勧めします。但し、一般的にはエスプレッソマシン用のブレンドが最適です。コーヒーはフィルターホルリーの上から撮れることなく、抽出穴からコーヒー量や挽き粗さを変えることによって修正することができます。

Saeco はおいしいコーヒーのために、また、より簡単な抽出準備とクリーニングのために、ESE(Easy Serving Espresso)とマークされたコーヒーポッドのご利用をお勧めいたします。



↑ スチーム・給湯ノズル(パナレロ)を使用する前に、ノズルの先がドリップトレイに向いていることを確認してください。

7 給湯

ヤケドの危険! スチーム・給湯ノズルからお湯が出始めるときに、少量の湯が噴出することがあります。ノズルの近くに手や顔を置かないでください。

- ・(図3) 電源ボタン(2)を押します。
- ・コーヒー温度ランプ(15)が点灯するまで、お待ちください。点灯:準備が完了しました。
- ・(図 18) スチーム・給湯ノズル(パナレロ)の下 に容器またはコーヒーカップを置きます。
- ・(図5) スチーム・給湯ノブ(4)を左に回して開いてください。
- ・(図 6) 抽出ダイヤル(17) を"♥"の位置に回します。
- ・お望みの湯量が出てきたら、抽出ダイヤル(16) を"●"の位置に戻してください。
- ・(図5) スチーム・給湯ノブ(4)を右に回して閉めます。
- ・お湯の入った容器もしくはカップを外します。




図19



8 スチーム/カプチーノ

ヤケドの危険! スチーム・給湯ノズルか **∖らスチームが出始める時に、少量の湯が** 噴出することがあります。ノズルの近くに手な どを置かないでください。

- (図3) 電源ボタン(2)を押します。
- ・コーヒー温度ランプ(15)が点灯するまで、お待 ちください。
- ・(図 19) 抽出ダイヤル(17)を "♪" の位置まで 回します。
- スチーム温度ランプ(16)が点灯するまでお待ち ください。点灯:スチームを使用する準備が できました。
- (図 18) スチーム・給湯ノズルの下に容器を置 きます。
- ·(図5) スチーム・給湯ノブ(4)を開き、製品内 部に残っている水分をスチーム・給湯ノズル から出します。スチームのみが安定して噴出 するまで行ってください。
- ・スチーム・給湯ノブ(4)を閉じて、容器を取り 外します。
- ・カプチーノを入れたいカップの1/3程度まで、 冷たいミルクを入れてください。

- より良いミルクフォームのために、冷たい ミルクを使用されることをお勧めします。
- ・(図20) スチーム・給湯ノズルをミルクに浸し、 スチーム・給湯ノブ(4)を左に回して開いてく ださい。カップの中のミルクが均等に温まる ようにミルクの液面が上がってくるのと連動 して、ノズルの先端を浅く押し込んでいる状 態を保ち、カップをゆっくり回します。
- スチームの連続使用は60秒程度をお勧め します。
- ・ミルクフォームができたらスチーム・給湯ノ ブ(4)を閉じ、カップを外してください。
- ・(図 19) -抽出ダイヤル(17)を"●"の位置に回し ます。

二つのランプが点灯している場合は、製品内部 ボイラーが高温に達しています。コーヒー抽出 を行うために、項目 45 に記載されてる通り、空 気抜きを行ってください。

- |注意:コーヒー温度ランプ(15)が点灯し ている時は、コーヒーを抽出できます。
- |注意:記載の通りにカプチーノを入れる ことができなかった場合は、項目5に従 ってマシンの準備を始めから行ってください。
- ■上記と同じ操作で、その他の飲み物を温 めることもできます。(その場合は温めた い飲み物へノズルを深めに差し込んでください)
- ・この操作の後は湿らせた布巾で、スチーム・ 給湯ノズルを拭いて掃除してください。

|注意:スチーム状態で長時間、電源を入 れた状態で放置しないでください。加熱 防止機能が作動し、自動的に電源が切れます。 電源が自動的に切れた場合は、すぐに電源は入 りません。30分以上冷ましてから電源を入れ直 してください。




図21





図23






図30

9 カプチナトーレ

標準で付属されているカプチーナトーレを使用 することで、簡単に手早く、おいしいカプチー ノを作ることができます。

カプチナトーレの装着は以下の記載に従ってく ださい。

- 1(図21-23)カプチナトーレを装着するには、 スチーム・給湯ノズル (パナレロ) を外します。 まず、黒い筒を外してください。上部のネジ 部分を緩めてノズルより抜きとってください。
- 2 (図 29) カプチナトーレの上部のネジを緩め てください。
- 3 カプチナトーレを金属ノズルのL字の上まで きちんと差し込んでください。
- 4 (図30) 上部のネジを締めてください。 カプチナトーレを使用するために関連項目の 記載の通り、マシンを準備してください。

(図31-32)カプチナトーレを使用する前に、必 ず飲料水で洗浄することをお勧めします。 カプチナトーレのミルクチューブを水の入った 容器に差し込み、少量のスチーム(関連項目を参 照ください)を噴出させてください。 この方法でカプチナトーレをきれいにすること ができます。

【カプチナトーレやミルクチューブをきれ にするために、きれいな飲料水を使用し てください。

マシンを準備している間、ミルクを入れた特別 な容器準備するか、牛乳パック(500ml)をマシン のそばに置いてください。

- ・(図33)ミルクチューブをミルクの液面に深く差 し込んでください。
- ·(図34) 項目8の記載通り、スチームを噴出さ せます。ミルクフォームの泡立ちを調節する ために抽出ピンを回しながら上下に動かして ください。
- 抽出ピンはゆっくり動かした方が効果的です。 ・カプチナトーレを使用した後、新鮮な飲料が 入った容器の中にミルクチューブを差し込み、 スチームを噴出させてください。きれいな水 が排出されたら、カプチナトーレの洗浄は終 了です。湿らせた布巾でミルクチューブの外 側をきれいに拭いてください。







図32












次の記載通り、分解洗浄を行ってください。

(図35)カプチナトーレを本体から引き抜きます。・カプチナトーレを真中から分解してください。

▲ 警告! カプチナトーレがきちんと装着されていない時は、絶対にスチームを使用しないでください。

・(図 36) - ぬるま湯でカプチナトーレの各部品を 洗います。特に内部から汚れが取り除かれた ことを確認してください。

カプチナトーレの各部品を洗浄した後に、元 のように組立て製品へ装着してください。






図21





図22




凶23



クリーニングを行う場合は必ず電源プラグを抜き、マシンが冷 えてから行ってください。

- ・マシンを水に浸したり、各部品を食器洗い機で洗浄しないでく ださい。
- ・アルコールや溶剤、および/または塩素などが入った洗剤は使用しないでください。
- ・水タンクは毎日水洗いをして乾燥させ、使用する日ごとに新鮮な飲料水を入れることをお勧めします。
- ・(図 21 22) ミルクをスチーミングした場合は、一日の終わりに必ずスチーム・給湯ノズル(パナレロ)の黒い筒部分を抜き取り、新鮮な飲み水で洗ってください。
- ・(図 23) 週に一度は、スチーム・給湯ノズル全体を洗浄してください。
 - スチーム・給湯ノズル(パナレロ)の外部の黒いプラスチックの筒部分を引き抜きます。
 - 上部のネジ部分(プラスチックの根本の部分)を緩めてくだ さい。
 - -スチーム・給湯ノズルの上部をネジごと取り外します。
 - 新鮮な飲料水で洗浄してください。
 - 湿らせた布巾でノズルの外筒部分を拭き、ミルク成分を全て取り除きます。
 - -スチーム・給湯ノズルの上部をはめます。
 - 緩めたネジ部分を締めてください。
 - スチーム・給湯ノズル(パナレロ)の外筒部分を再び装着して ください。
- ・(図 24) -毎日ドリップトレイを空にして水洗いしてください。
- ・湿らせた柔らかい布巾で製品を拭いてください。
- ・(図 17) フィルターホルダーを洗浄するために次の作業をしてください。:
 - 粉・ポッド用フィルターを外し、ぬるま湯で洗ってください。 - フィルターホルダーの内側をよく洗ってください。
- ・電子レンジやオーブンなどで、マシンおよび各部品を乾燥させ ないでください。
- 産業主意:フィルターホルダーは食器洗い機では決して洗わして洗ります。よいでください。破損の恐れがあります。






図17





図2





11 除石灰

長時間ご使用されると製品内部に石灰成分が付 着します。これを放置するとマシン内部が詰ま り故障の原因となりますので、3、4ヶ月ごと、 もしくはコーヒー抽出の線が細くなったら必ず 行ってください。

この作業を行う為に除石灰剤としてサエ コデカルリキッドをお勧めします。マシ ンの性能やパフォーマンスが向上し、石灰の増 強や抽出温度の低下を軽減し、水漏れ、味覚の 変化を抑えます。除石灰を始める前に、必ず水 タンクの水フィルターを取り外してください。


警告! 除石灰剤として、絶対に酢は使わ **∆ないでください。**


- (図1) 水タンクを取り外して、一度空にします。
- ·(図2) 除石灰剤を水タンクに入れます。その 上から飲料水を入れてください(水タンクの縁 から 2cm 程度まで)。水タンクを本体にセット します。
- (図3) 電源ボタン(2)を押して、電源を ON に します。
- (図4) スチーム・給湯ノズルの下に容器を置 きます。
- ・除石灰作業を行うには:(図5-6)スチーム・ 給湯ノブ(4)を開き、抽出ノブ(17)を"♥ "の位 置に回し、カップ一杯程度のお湯(除石灰剤) を排出します。

お湯(除石灰剤)の排出を停止するために抽出 ダイヤル(17)を"●"の位置に戻し、スチーム・ 給湯ノブ(4)を閉じてください。

- (図3) 除石灰剤をより効果的にするために、 お湯(除石灰剤)の排出間隔を約10-15分あけ、 排出しないときは電源ボタンを(2)を押して電 源を OFF にしてください。これを水タンクが 空になるまで行ってください。
- ・(図1-2)-除石灰剤がなくなったら、水タン クを取り外して飲料水でよくすすぎ、新鮮な 飲料水を入れてください。
- ·(図1) 水タンクをマシンに再度セットしてく ださい。
- ·(図4) スチーム・給湯ノズルの下に容器を置 いてください。
- (図5-6)-内部をすすぐためにスチーム・給 湯ノブ(4)を開き、水タンク 2/3 程度の水を排 出します。抽出ダイヤル(17)を""の位置に 回してください。

排出を止めるには抽出ダイヤル(17)を"●"の位 置に戻して、スチーム・給湯ノブ(4)を締めて ください。





・上記記載のとおり、マシンを温め、水タンク を空にしてください。

● もし他社製品の除石灰剤を使用される場合は、そのメーカーの指示に従ってください。

12 廃棄

- ・今後、製品を使用しない場合は廃棄すること をお勧めします。
- ・電源プラグをソケットから抜いて、電源コードを切断してください。
- ・製品は適当な廃棄業者に廃棄を依頼してください。

この製品は EU 指令 2002/96/EC に適合しています。

🅂 スチームをご利用の際の注意

スチーム切り替え準備中に、スチーム・給油ノズルやコーヒー抽出口より、マシン内に残っている水滴が出てくることがあります。 これは本製品の特性であり、特に異常ではありません。

⚠ 注意:長時間、電源を入れた状態で放置しないでください。 過熱防止機能が作動し、自動的に電源が切れます。電源が自動的に 切れた場合は、すぐに電源は入りません。30分以上冷ましてから電 源を入れ直してください。

症状	原因	改善策
電源が入らない。	製品が電源に接続されていません。	電源プラグを製品に接続してください。
ポンプ(抽出音)が異常に うるさい。	水タンクに水がありません。	水タンクに水を入れてください。(項目4.4)
コーヒーがぬるい	抽出ダイヤル(17)を"つ"の位置まで回している間、温度ランプ(15)が点灯していません。	コーヒー温度ランプ(14)が点灯するまで お待ちください。
	フィルターホルダーを事前に温めて いない(項目5)	あらかじめフィルターホルダーを温めて ください。
	カップが冷えている。	あらかじめカップをお湯で温めてください。
ミルクが泡立てられない。 カプチーノの準備が できない。	製品にあったミルクではない: 粉末ミルクや低脂肪など。	脂肪分3.6%以上で生乳100%の牛乳を お勧めします。
	スチーム・給湯ノズル(パナレロ)が 汚れている。	項目10の記載のとおり、スチーム・給湯ノズル (パナレロ)を洗浄してください。
	製品内部のボイラーにスチームがない。	空気抜き(項目4.5)をし、項目8の操作を 繰り返してください。
コーヒー抽出が異常に早い。クレマができない。	フィルターホルダー内のコーヒーが とても少ない。	粉末コーヒーの量を少し追加してください。 (項目5.1)
	コーヒーの挽き粗さが粗い。	違うブレンドを試してみてください。(項目6) 挽き粗さが細かすぎるので多少粗くして ください。 ポッドコーヒーを変えてみてください。
	ポッド使用時の場合、ラバースペーサーが フィルターホルダーにセットされていない。	全ての部品がきちんと組み立てられ、製品 に装着されていることを確認してください。
コーヒーが抽出されない。 もしくはポタポタとしか 出てこない。	水がない。	水タンクに水を補充してください。(項目4.4)
	コーヒーの挽き粗さが適切ではない。	挽き粗さが細かすぎるので多少粗くして ください。
	フィルターホルダー内のコーヒーが 固まりすぎている。	タンパーなどで強くタンピングしないで ください。計量スプーンの底などで平らに ならす程度にしてください。
	フィルターホルダー内のコーヒーが 多すぎる。	最大で計量カップすりきり2杯まで、それ以上 粉を入れないでください。
	スチーム・給湯ノブが開いている。	スチーム・給湯ノブ(4)を締めてください。
	石灰成分が詰まっている。	マシンの除石灰をしてください。(項目11)
	フィルターが詰まっている。	フィルターを洗浄してください。
	ポッドが最適ではない。	ポッドコーヒーの種類を変えてみてください。
コーヒーがフィルターホルダー の縁から漏れる。	フィルターホルダーがきちんと抽出部に はまっていない。	フィルターホルダーを正しく装着してくだ さい(項目5)
	フィルターホルダーの上メッシュが 汚れている。	フィルターホルダーの縁をきれいに拭いて ください。
	ポッドコーヒーが誤ってセットされて いる。	ポッドコーヒーをフィルターホルダーから はみ出すことのないようにし、正しく入れて ください。
	フィルターホルダー内のコーヒーが 多すぎる。	粉末コーヒーの量を減らしてください。

上記記載のとおりに行っても解決されなかったり、何か他の問題が起こった場合には、サエコサービスセンター (TEL:050-5525-7025)へご連絡ください。

日本サエコ株式会社

本 社:〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-15-9

ブルーベルビル 2F

TEL.03-5436-7881 FAX.03-5436-7882

サエコサービスセンター: 〒 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-9-41

TEL.050-5525-7025 FAX.0797-84-0767

infor.Saecojapan@philips.com www.saeco.co.jp

意匠、仕様など改良のために予告なく変更することがあります。

©2010 Nihon Saeco K.K